

~	Deux doigts Scroll vertical	Deux doigts Scroll horizonal	~	1	1	1
Appuyer sur le bouton gauche et glisser	Deux doigts Scroll vertical	Deux doigts Scroll horizonal	Sous Windows, bare de tache visible	Sous Windows, bare de tache visible ,	Sous Windows, bare de tache visible ,	Sous Windows, bare de tache visible
Cliquer et glisser	Doigt fendu	ŢŢ	5	t-		÷,

Retour début	Retour début	FN+
Basculer vers Windows	1	Windows
1	Basculer vers Android	Android
Del	Supprimer	Back Del
F12	Aumenter son	□ + ≋ \$
F11	Diminuer le son	
F10	Couper son	
F9	Prochaine piste	9 -
F8	Lecture/Pause	8 * F
F7	Piste précédente	8 4
F6	Lecture	6 FE - 1
F5	Changement langue	5 % 5 @
F4	Couper	4 \$ 74
F3	Coller	3 W 23
F2	Copier	2 2
F1	Selectionner Tout	
ESC	Retour	
Windows	Android	Bouton icon

Fonction des Touches

Les fonctions des touches ci-dessous sont mises en place par combinaiso Exemple: La combinaison des touches "Fn" et "7" signifie : retour à la piste 2 Dans le système d'exploitation Windows, les combinaisons "Fn" et "Shift" fonctionnalités multi-média. " gére les

Windows	Android	Back Del	+	- •		9 - 3 ¥	* M	& ••	6 R	5 B	4 ×	3 B	@ Q 2 R			3 ou ton icon	
/	Basculer vers Android	Supprimer	Aumenter son	Diminuer le son	Couper son	Prochaine piste	Lecture/Pause	Piste précédente	Lecture	Changement langue	Couper	Coller	Copier	Selectionner Tout	Retour	Android	
Basculer vers Windows	1	Del	F12	F11	F10	F9	F8	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	ESC	Windows	

Mouvement	Windows	Android
	Souris Manipulation curseur	Souris Manipulation curseur
Un click doigt	Souris Sélectionner click gauche	Sélection avec click gauche
Deux doigts	Attribuer option	Attribut option
Trois doigts	Bouton milieu	Bouton milieu
Un doigt, double click	Bouton gauche Confirmation ouverture	-

E		Þ	FN+	FN+	FN+	
Touchpad on/off	Email	Navigateur Web	Déplacer le curseur vers la fin.	Déplacer le curseur vers le bas.	Déplacer le curseur vers la fin.	
Touchpad on/off	Email	Navigateur Web	Déplacer le curseur vers la fin.	Déplacer le curseur vers le bas.	Déplacer le curseur vers le haut.	

Pour toute question ou support, merci de nous contact sur : https://www.ovegna.com/contact.

Gestes supportés sous Windows et Android

Appairage bluetooth :

a. Sur le système d'exploitation Windows®

Sur le système d'exploitation vonce.
1. Démarrer le système d'exploitation votre tablet.
2. Dans les paramètres, cliquer sur changer les options de paramètrage.
3. Dans l'interface de paramètrage bluetooth. Lancer la fonction reccherche bluetooth
4. Allumez votre clavier, appuyer au même moment sur les tocuches «Fn» et «C».
Le clavier se met en mode appairage.
5. La tablet affichera le réseau «Bluetooth 3.0 Keyboard» ou «BT14».
6. Aucun mot de passe requis dés selection du clavier, celui sera appairé.

b. Sur le système d'exploitation Windows®

Allumer votre appareil Android. Dans le menu paramétrage, activer la fonction bluetooth. Allumer le clavier Ovegna BT14. Appuyez sur les touches comt assere na mode apparage. Rechercher le réseau «Bluetooth 3.0 keyboard» ou «BT14». Rechercher le réseau «Bluetooth 3.0 keyboard» ou «BT14». «Fn»+»C» afin de

R		Þ	N+	N+		
Touchpad on/off	Email	Navigateur Web	Déplacer le curseur vers la fin.	Déplacer le curseur vers le bas.	Déplacer le curseur vers la fin.	
Touchpad on/off	Email	Navigateur Web	Déplacer le curseur vers la fin.	Déplacer le curseur vers le bas.	Déplacer le curseur vers le haut.	

Appairage bluetooth :

a. Sur le système d'exploitation Windows®

b. Sur le système d'exploitation Windows®

lumer votre appareil Android. ans le menu paramètrage, activer la fonction bluetooth. lumer le clavier Ovgena BTI4. Appuyez sur les touches combin er en mode appelorage. xchercher le réseau «Bluetooth 3.0 keyboard» ou «BTI4». uun mot de passe demandé, l'appairage se fait directement.

-»C» afin de

Allumez votre clavier, appuyer au même moment sur les tocucnes clavier se met en mode appairage. La tablet affichera le réseau «Bluetooth 3.0 Keyboard» ou «BT14». Aucun mot de passe requis.dès selection du clavier, celui sera app

rr le système d'exploitation winuuws . Démarrer le système d'exploitation votre tablet. Dans les paramètres, cliquer sur changer les options de paramètrage. Dans l'Interface de paramètrage bluetooth. Lancer la fonction reccherche blue Dans l'Interface de paramètrage bluetooth. Lancer la fonction reccherche blue Allumer votre clavier, appuyer au même moment sur les tocuches «fn» et «C.».

т т т

Fonction des Touches Les fonctions des touches ci-dessous sont mises en place par combinaisor Exemple: La combinaison des touches "n" et "7" signifie : retour à la piste
 Dans le système d'exploitation Windows, les combinaisons "Fn" et "Shift" g fonctionnalités multi-média.

gére les

)	Back I	I +		6	9	8*	7	6	5 %	4	3	2
)		8	_	•	•		•	<u>_</u>				2
	Supprimer	Aumenter son	Diminuer le son	Couper son	Prochaine piste	Lecture/Pause	Piste précédente	Lecture	Changement langue	Couper	Coller	

*	8 *	6 ×	
			6

Gestes supportés sous Windows et Android Mudows Mudows Exercite digit Exercite digit Exerc	Pour toute question c https://www.ovegna.c	ou support, merci c com/contact.	de nous contacter :	Cliquer et glisser	Appuyer sur le bouton gauche et glisser	1	La voyant rouge s'allume lors du chargemen
Movement Windows Android Android Environment Envitit Environment Environme	Gestes supporté	s sous Windov	ws et Android	A.	Deux doigts Scroll vertical	Deux doigts Scroll vertical	Spécifications :
Image: Souris Doity clissant Souris Manipulation curseur Souris Manipulation curseur Souris Manipulation curseur Manipulation curseur Manipulation curseur Manipulation curseur Manipulation curseur Manipulation curseur Souris Mandows, inclusion inclusi i	Mouvement	Windows	Android	Ħ	Deux doigts Scroll horizonal	Deux doigts Scroll horizonal	 Standard MICRO interface. Distance de transmission ; Jusqu'à 10 méi Système de modulation: FGSK. Voltage opérationnel : 3.1.4.2 V.
Sourts Sourts Selection avec click Selection avec click Un click doigt Selection avec click Selection avec click Selection avec click Un click doigt Attribuer option Attribuer option Sous Windows, I Mainter option Attribuer option Attribuer option Sous Windows, I Mainter option Attribuer option Attribuer option Sous Windows, I Mainter option Bouton mileu Bouton mileu Sous Windows, I Moley double click Bouton gauche I I Imdoigt double click I	Doigt glissant	Souris Manipulation curseur	Souris Manipulation curseur	-	Sous Windows, bare de tache visible	_	o. courant de veilon. 6. courant de veile. 7. Temps d'attente.
Matribut option Attribut option Attribut option Deux doigts Attribut option Sous Windows, > Deux doigts Bouton milieu Bouton milieu Sous Windows, > Mise de tache visible, / / >	Un click doigt	Souris Sélectionner click gauche	Sélection avec click gauche	t	Sous Windows, bare de tache visible ,	_	
Bouton milieu Bouton milieu Bouton milieu Trois doigts Bouton gauche Confirmation ouverture Mise en garde c Confirmation ouverture /	Deux doigts	Attribuer option	Attribut option		Sous Windows, bare de tache visible ,	_	
Bouton gauche Confirmation ouverture / Un doigt, double click	Trois delets	Bouton milieu	Bouton milieu	Ţ	Sous Windows, bare de tache visible	_	🕂 Mise en garde d
	Un doigt, double click	Bouton gauche Confirmation ouverture	~				1. Maintenir le clavier loin de tout objettra 2. Ne pas mettre de choses lourdes sur le c

Chargement :

09/2020

es.

e sécurité :

idité. Ne pas couvri u liquide dangeure chant. wier.

€> @ X