Mode multimédia double Clavier Touchpad Combo i4 Manuel d'installation et d'utilisation

Mini Touch Combo
MULTI-TOUCHES ET MOLETTE

FC CE eac Made in China
VER: 1.0
M/C: 0673269781

IS LEN WITH THE POLICY OF CONTINUOUS DEVELOPMENT THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTIFICATION. ANY PICTURES AND DATA IN THE STYLEBOOK ARE CONSULT ONLY. IF THERE IS A FLUCTUATION ACCORDING TO THE REAL OBJECT PLEASE

Sommaire

Merci d'avoir acheté ce mini clavier AZERTY sans fil et pavé tactile Combo. Vous pourrez l'utiliser pour envois de vos emails, le chat, le contrôle à distance, la saisie de vos messages et les jeux.
Il est compatible avec PC, ordinateur portable, Raspberry Pi 2, Mac OS, Linux, HTPC, IPTV, Smart TV, Google Android, XBMC, Windows 2000 XP Vista 7 8 10.
Utilisez ce clavier avec votre boîte Android ou smart tv sur votre canapé ou naviguez sur Internet.

Configuration requise :

- appareil compatible HID
- Terminal avec port USB
- Windows, 2000 + Windows XP
- Windows Vista, Windows CE, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
- Bluetooth Windows 8 ou plus.
- Linux (Debian-3, RedHat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0 testés)

Déscription :





Spécifications

Récepteur (dongle): stylenano
Port de connexion: avec USB 2.0 ou supérieur
Mode de transmission: technologie sans fil Bluetooth + BT) 2,4 GHz
Version Bluetooth: Bluetooth 4.0
Puissance de transmission: ≤ 5dBi
Alimentation: BL=B 700mAh
Tension de charge: 4.7V ~ 5.25V
Courant de charge: 370 mA
Classe de sommeil en cours 1: 13.5mA
Tension de fonctionnement: 3.7v
Courant de fonctionnement: <75mA
Poids du produit: 112,2g
Taille du produit: 155 * 89 * 16.5mm

Installation Bluetooth

1. Appuyez sur la touche FN + Tab et passez en mode Bluetooth.
   Une LED bleue reste allumée, ce qui signifie que le clavier est associé à votre dispositif.

2. Ouvrez Bluetooth sur l'appareil, recherchez le clavier "i4" et cliquez sur Connecter.

Astuce:
Pour coupler un périphérique Bluetooth, appuyez sur FN + Ctrl et le voyant bleu clignote, puis répétez l'étape 2.

2.4G-Installation

1. Sortez le récepteur de la partie arrière du clavier.



2. Branchez le récepteur USB sur le port USB de votre appareil.

3. Appuyez sur la touche FN + Caps et passez en mode 2.4g
   Le voyant vert est allumé pour indiquer que la connexion est établie.

Remarque:
1. Si le voyant vert reste pas allumé et continue de clignoter, cela signifie que celui-ci n'a pas été jumelé avec votre appareil. Pour effectuer l'appairage, essayez de suivre les étapes ci-dessous :
   Etape 1: Appuyez sur la touche FN + Ctrl et la LED verte clignotera rapidement.
   Etape 2: Branchez le dongle USB. Le voyant vert clignotant reste allumé.
   L'association est en succès au bout de 60 secondes. Dans le cas contraire, vous pouvez répéter l'étape 1-2.
   Remarque : Assurez-vous que le clavier est complètement chargé avant le jumelage.

3. Indicateur LED
LED bleue / verte:
La lumière bleue est je mode Bluetooth tandis que la lumière verte est je mode 2.4g.
Lorsque le clavier n'est pas connecté à l'appareil, le voyant clignote lentement.
Lorsque les piles sont faibles, le voyant bleu / vert clignote.
LED blanche: Indicateur LED Caps.
LED orange = état de charge. Il est allumé lors du chargement. Une fois complètement chargé, il sera éteint.

4. À propos des interférences de signal Lorsque vous travaillez avec Android TV Box, une smart TV ou un moniteur, il se peut qu'il y ait certaines interférences de signal. Le interférences du signal peuvent entraîner une courte interruption et les boutons ne fonctionnent pas aussi bien. Dans ce cas, vous pouvez essayer de déplacer le récepteur de l'arrière de votre appareil vers le port USB avant est ensuite associé à nouveau et utilisé ce clavier.

5. Raccourcis

FN + ESC = F1	FN + 1 = F2	FN + 2 = F3
FN + 3 = F4	FN + 4 = F5	FN + 5 = F6
FN + 6 = F7	FN + 7 = F8	FN + 8 = F9
FN + 9 = F10	FN + 0 = F11	FN + = = F12
FN + ENTER = CTRL + ALT + DEL	FN + Space = Remplace le souris.	
FN + Tab = BT	FN + Caps = 2.4G	

6. Mode veille automatique
Ce clavier a une fonction de veille / réveil automatique. Quand le clavier est inutilisé durant en 3 minutes, celui-ci se met en veille automatiquement.
Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller. Assurez-vous qu'il est suffisamment chargé.

Pavé tactile multifonctions

Ce touchPad prend en charge les fonctions multi-doigts:
1. Le clic d'un seul doigt fonctionne comme un clic gauche de la souris.
2. Un clic avec deux doigts fonctionne comme un clic droit avec la souris.
3. Le glisser-déposer 3 deux doigts fait office de défilement à la souris.
4. Le doigt unique fonctionne comme un pointeur coulissant.

Fn = Espace = Ajuste la vitesse du pavé tactile

Un seul doigt = souris gauche
Clic à deux doigts = souris droite
Glisser deux doigts = faire défiler

Lorempisum

Fonction de veille et de réveil automatique

Le clavier prend en charge la veille et le réveil automatiques. Sans opération autour de 3 minutes, le clavier passera en mode veille. En veille, tous les voyants les indicateurs sont éteints. En appuyant sur une touche peut le réveiller.

Eteindre le clavier après utilisation

Après utilisation, poussez le commutateur sur la position «Off». Le récepteur USB ne doivent être retirés du terminal. Vous pouvez utiliser directement la prochaine fois.

Charge de la batterie

l'appareil utilise une batterie lithium-ion intégrée. Veuillez utiliser uniquement une câble USB approuvées câbles et chargeurs.
Remarque: chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
Cet appareil peut être utilisé lors du chargement. Mais le temps de charge sera prolongé. Lorsque la batterie est faible, le voyant de basse tension clignotera pour avertir l'utilisateur. L'unité sera automatiquement éteint si la batterie est épuisée.

Molette

Cette nouvelle conception peut vous aider à parcourir des documents longs ou des pages Web plus rapide et plus facile, même utilisation de votre souris.

Backlit

La LED rétro-éclairée s'allumera automatiquement trois secondes après l'allumage du clavier. Le rétro-éclairage reste allumé 1 minute. S'il n'y a pas d'opération après 1 minute, le voyant de rétro-éclairage s'éteint automatiquement.
Il existe deux niveaux de rétro-éclairage, vous pouvez changer le luminosité via la touche "*".

Attention

- Le câble USB connecté ne peut être utilisé que pour charger, il ne peut pas être utilisé pour le transfert de données.
- Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble de charge.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer ce produit vous-même.
- Maintenez cet appareil à l'écart de tout liquide, tel que de l'eau.

Maintenance

- N'essayez pas de démonter l'appareil et de remplacer le chargeur rechargeable batterie lui-même.
- La batterie se déchargera si elle est stockée pendant une longue période sans utilisations.
- Utilisez le chargeur spécifié. Déconnectez l'appareil lorsque la batterie est complètement déchargée accueil-
  Une surcharge incase de réduire la durée de vie de la batterie.

Disposition

Jetez toujours l'appareil usagé dans un centre de recyclage. Ne pas jetez l'appareil usagé avec les ordures ménagères.

Remarque:
En raison de l'adaption de la technologie des ondes 2,4G, la connexion peut être soumise à interférences dues à des obstacles, tels que murs, métaux ou autres appareils électroniques. Veuillez garder l'espace entre le clavier et le récepteur USB libre de tout obstacle.
Conformément à la politique de développement continu, les réviseurs du fabricant le droit de modifier les spécifications sans notification préalable. Les illustrations dans le manuel d'utilisation sont pour référence seulement. S'il vous plaît fonctionner selon le véritable design.

FCC Notice

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC.
l'opération est soumise à la deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer opération indésirable.
REMARQUE 1: Cet équipement a été testé et déclaré conforme pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, pouvant être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'ingérence d'une ou plusieurs des éléments suivants les mesures:
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision.

REMARQUE 2: Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Merci de confiance

FCC ID: 2AUVT-i4
CE eac
Made in China

Traduction Ovegna